



A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio - **D** chiave a brugola - **E** vela - **F** supporto porta tasche - **G** tasche in plexiglass (x4) - **H** divisorio per tasche (x4)



1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



2 **Rimuovere le due viti M8** che si trovano nella parte inferiore del montante con l'aiuto della chiave a brugola.



3 **Inserire le viti** nei due fori esterni della base (il foro centrale non sarà utilizzato).



4 **Fissare il montante alla base** avvitando le viti M8 con l'aiuto della chiave a brugola.



5 **Rimuovere la pellicola protettiva** da entrambi i lati della vela in plexiglass e del supporto porta tasche.



6 **Inserire la vela** negli attacchi a bandiera presenti sul montante in alluminio

7



Con l'aiuto di un cacciavite a testa piatta, **avvitare i grani** posti sul retro degli attacchi a bandiera per fissare la vela.

8



Inserire il supporto porta tasche negli attacchi a bandiera. **Avvitare i grani** posti sul retro degli attacchi a bandiera per fissare il supporto.

9



Rimuovere la pellicola protettiva dalle tasche in plexiglass.

10



Inserire le tasche in plexiglass nei fori presenti sul supporto.

11



Fissare la tasca spingendola verso il basso.

12



Inserire il divisorio nella tasca per ottenere il formato 1/3 A4 (rimuovere la pellicola protettiva prima di inserirla).

ALMA006