

**A** feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** chiave a brugola -  
**D** montante in alluminio con tasche in plexiglass porta avvisi



1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



2 Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.



3 **Inserire la vite M8** tolta in precedenza (il lato con il foro svasato va verso il basso).




4 **Unire il montante con le tasche** in plexiglass alla base avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.

**EASY001**



**EASY002**



**EASY011**



**EASY012**

