



**A** feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio  
**D** chiave a brugola - **E** espositore in plexiglass



**1** Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



**2** Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.



**3** **Inserire la vite M8** tolta in precedenza (il lato con il foro svasato va verso il basso).



**4** **Unire il montante** alla base avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.



**5** **Svitare la vite M8** posta nella parte superiore del montante.

**6**

**Rimuovere la pellicola protettiva** antigraffio dagli espositori in plexiglass.

**7**

**Posizionare la tasca** in plexiglass facendo combaciare il foro della tasca al foro superiore del montante.

**8**

**Fissare la tasca avvitando la vite M8** rimossa precedentemente.

**SLV08**