



**A** feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio -  
**D** chiave a brugola - **E** leggjo modello LGG06 - **F** leggjo modello LGG09



**1** Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



**2** Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.



**3** **Inserire la vite M8** tolta in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).



**4** **Unire il montante alla base avvitando la vite** con l'aiuto della chiave a brugola.



**5** **Stringere la vite M8** alla base con l'aiuto della chiave a brugola.



**6** Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte superiore del montante.

7



**Posizionare il leggjo** facendo combaciare il foro del montante al foro del leggjo.

8



**Fissare il leggjo al montante** avvitando la vite M8 tolta in precedenza con l'aiuto della brugola.

**LGG06**



**LGG09**

