



A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** cornice autoportante - **D** chiave a brugola



1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



2 Con la brugola **svitare la vite M10** dalla parte inferiore del montante.



3 **Inserire la vite M10** tolta in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).



4 **Unire il montante con la cornice a scatto alla base** avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.

**QRA103/
203 bifacciale**



**QRA104/
204 bifacciale**



**QRA101/
201 bifacciale**



**CRA102/
202 bifacciale**

