



A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio
D chiave a brugola - **E** supporto in plexiglass con attacchi a bandiera -
F tasca in plexi del modello SLV07 - **G** tasca in plexiglass del modello SLV07P



1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



2 Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.



3 **Inserire la vite M8** tolta in precedenza (il lato con il foro svasato va verso il basso).



4 **Unire il montante alla base** avvitandola vite con l'aiuto della chiave a brugola.

5



Rimuovere la pellicola protettiva antigraffio dagli espositori in plexiglass.

6



Posizionare il supporto in plexiglass al montante e fissarlo con la vite M8 precedentemente rimossa.

7



Inserire la tasca in plexi negli attacchi a bandiera e fissarla avvitando i grani presenti sul retro degli attacchi con un cacciavite a testa piatta.

SLV07**SLV07P**