

A



B



A ripiano DESK - **B** portapenne

1



Svitare la vite dell'agganci laterali con una brugola

2



Aprire gli agganci

3



Posizionare il ripiano subito sotto il nastro con la colonnina

4



Chiudere gli agganci e bloccarli riavvitando le viti con la brugola

5



Aggiungere il **portapenne** nell'apposito foro.

STOP12

