



A piedini con ruote - **B** montanti - **C** profili in alluminio -
D ripiani inclinabili - **E** kit viti per piedini - **F** chiavi a brugola - **D** kit viti per ripiani



1 **Unire i profili** (superiore e inferiore) ai montanti. **Inserire la barra** in alluminio posta sui montanti **nella scanalatura** dei profili.



2 **Fissare i profili** avvitando i grani con l'aiuto della brugola.



3 **Inserire** le viti M8 nei due fori esterni dei piedini con ruote (il foro centrale non verrà utilizzato).



4 **Avvitare le due viti** M8 al montante.



5 **Posizionare i ripiani** sui supporti attaccati ai montanti, facendo combaciare i fori.



6 **Avvitare le viti** con rondelle e dadi per fissare il ripiano.



WHL201

WHL202

