



A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante con staffe regolabili - **D** chiave a brugola



1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



2 Con la brugola **svitare la vite M10** dalla parte inferiore del montante.



3 **Inserire la vite M10** tolta in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).



4 **Unire il montante con le staffe regolabili alla base** avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.

5



Per regolare le staffe all'altezza del vostro pannello allentare le manopole di bloccaggio sul retro.

QRX001

