



A feltrini per la base - **B** base quadrata - **C** chiave a brugola - **D** pannello - **E** montanti con anelli adattivi

1



Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.

2



Con la brugola **svitare la vite M10** dalla parte inferiore del montante.

3



Inserire la vite M10 tolta in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).

4



5



Unire il montante alla base avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.

6



inserire il pannello negli
attacchi a bandiera.

7



Stringere il grano
dell'attacco a bandiera con un
cacciavite per
fissare il pannello.

WHL/MOD-BM

