



A nastro - **B** kit viti



Alzare leggermente
la copertura da entrambi i lati



Sfilare la copertura
sia sopra che sotto



così che i fori per le viti siano
esposti



Con l'aiuto di un cacciavite
fissare il nastro al muro con
le viti in dotazione



Rimettere la copertura
frontale

STOP74-84

