

A feltrini per la base - **B** base quadrata - **C** chiave a brugola - **D** pannello - **E** montanti con anelli adattivi

1



Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.

2




Con la brugola **svitare la vite M10** dalla parte inferiore del montante.

3



Inserire la vite M10 tolta in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).

4



5



Unire il montante alla base avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.

6



inserire il pannello negli
attacchi a bandiera.


7




Stringere il grano
dell'attacco a bandiera con un
cacciavite per
fissare il pannello.

Inserimento Anelli

Ordine anelli pannello
singolo



Ordine anelli pannello
doppio



WHL/MOD-BM

